

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik. Produkt musi być oddany w oryginalnym opakowaniu, a do reklamacji należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp. Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu takich jak sprężyny, czy uszczelki.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Militaria.pl



ČESKÁ ZBROJOVKA

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIĘCZĘĆ SERWISU

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>model</i>	<i>data sprzedaży</i>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<i>pieczęć i podpis sprzedawcy</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>imię i nazwisko nabywcy</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>adres</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wiatrówka - Pistolet CZ 75

P-07 Duty 4,5 mm (16726)

P-07 Duty Blow Back 4,5 mm (16728)

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI WIATRÓWKI

Na posiadanie wiatrówki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)



IMPORTER:

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zakupiona przez Ciebie wiatrówka nie jest zabawką. Użycie jej przez osoby niepełnoletnie możliwe jest jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Niewłaściwe postępowanie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zawsze noś ochronę oczu kiedy strzelasz. Przeczytaj dokładnie instrukcję przed użyciem swojej wiatrówki.

UWAGA!

- 1 Używaj wyłącznie wysokiej jakości stalowego śrutu okrągłego BB w kalibrze 4,46 mm. Nigdy nie używaj śrutu po raz drugi, nigdy nie używaj śrutu uszkodzonego.
- 2 Nigdy nie patrz w lufę.
- 3 Nigdy nie celuj w ludzi czy w zwierzęta. Miej wiatrówkę zabezpieczoną przez cały czas, aż do momentu kiedy będziesz gotów strzelać
- 4 Nigdy nie trzymaj wiatrówki poziomo podczas strzelania – śrut może skrócić wzdłuż drogi celowania i uderzyć w coś, w co nie celowałeś.
- 5 Wybierz bezpieczne miejsce do strzelania, z dala od miejsc publicznych.
- 6 Nie demontuj swojej wiatrówki. Samodzielna ingerencja w konstrukcję wiatrówki lub jej niepoprawne złożenie/rozłożenie może być przyczyną poważnych obrażeń, śmierci, może spowodować awarię wiatrówki i powoduje utratę gwarancji.

ŁADOWANIE ŚRUTU I KARTUSZY Z GAZEM CO2



1. Aby zachować zasady bezpieczeństwa bezpiecznik powinien być zawsze ustawiony w pozycji "SAFE" (zabezpieczone)



2. Wciśnij przycisk zwalniania magazynka i wyjmij magazynek



3. Wciśnij przycisk zwalnijający blokadę pokrywy portu CO2.



4. Włóż kartusz CO2 do gniazda. Przekręć śrubę mocującą kartusz CO2 aż do przebicia kartusza. Używaj zawsze wysokiej jakości kartuszy CO2 i śrutu aby zapobiec awariom sprzętu i przedłużyć jego sprawne działanie. Używanie smaru konserwującego uszczelki znacznie przedłuża ich sprawne działanie.



5. Pociągnij i przytrzymaj dociskacz śrutu aż zablokuje się w dolnym położeniu.

ŁADOWANIE ŚRUTU I KARTUSZY Z GAZEM CO2



6. Magazynek jest gotów na napełnienie śrutem stalowym BB kalibru 4,5 mm. Pamiętaj aby zwolnić dociskacz śrutu po załadowaniu magazynka śrutem.



7. Upewnij się, że wiatrówka jest skierowana lufą w bezpiecznym kierunku. Włóż magazynek do portu magazynka aż usłyszysz charakterystyczny "klik" oznaczający zablokowanie magazynka w wiatrówce.



8. Wciśnij bezpiecznik, aż znajdzie się w pozycji "Off Safe" (Odbezpieczony). Wiatrówka jest teraz gotowa do strzału. Po strzeleniu natychmiast zabezpiecz wiatrówkę.

Zawsze wciskaj spust jednostajnym, pełnym ruchem. Wcisnięcie spustu częściowo może doprowadzić do załadowania śrutu do lufy bez spowodowania wystrzału. Może to doprowadzić do podwójnego wystrzału lub zablokowania się śrutu i może być przyczyną awarii.

SPECYFIKACJA WIATRÓWKI

Długość: 186 mm

Waga: 820 g

Kaliber: 4,5 mm

Pojemność magazynka: 20 szt. BB

Budowa: Nylon/Metal

Energia: Ek<17J

BUDOWA WIATRÓWKI



PISTOLET CZ 75 P-07 DUTY

CZ 75 P-07 DUTY to nowa generacja broni krótkiej z rodziny CZ 75, która powstała w 1975 roku w słynnej fabryce broni krótkiej Ceska Zbrojovka w Republice Czeskiej. Jest to wiatrówka - replika półautomatyczna, kalibru 4,5 mm, w pełni licencjonowana. Napęd dla śrutu stanowi 12g kartusz z gazem CO2 umieszczany w rękojeści. Tam też znajduje się magazynek. Zarówno kartusz jak i magazynek są łatwo dostępne i szybko wymienne.

CZ 75 P-07 DUTY to kompaktowy, taktyczny pistolet, który stanowi udoskonaloną wersję standardowego CZ 75. Poza bardziej kompaktową budową posiada zintegrowaną szynę akcesoryjną w standardzie weaver służącą do zamontowania oświetlenia taktycznego czy laserowego wskaźnika celu. Chwyty pistoletowy i zamek posiadają oznaczenia identyczne z oznaczeniami znajdującymi się na broni ostrej, każda wiatrówka posiada również indywidualny numer seryjny. Dostępne są dwie wersje CZ 75 P-07 DUTY – z systemem odrzutu zamka (tzw Blowback), oraz bez tego systemu. Blowback powoduje odrzut zamka do tyłu przy każdym strzale, tak jak jest to w broni na ostrą amunicję. Replika pistoletu CZ 75 P-07 DUTY została wykonana w skali 1:1 tak jak oryginał. Posiada oznaczenia identyczne jak na oryginalnej broni. Firma Action Sport Games jest posiadaczem światowej licencji na produkcję replik i używanie znaku firmowego CZ.