

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik. Produkt musi być oddany w oryginalnym opakowaniu, a do reklamacji należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp. Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu takich jak sprężyny, czy uszczelki.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Militaria.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wiatrówka - Pistolet Steyr M9-A1

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI WIATRÓWKI

Na posiadanie wiatrówki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIĘCZĘĆ SERWISU

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>model</i>	<i>data sprzedaży</i>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<i>pieczęć i podpis sprzedawcy</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>imię i nazwisko nabywcy</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>adres</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



IMPORTER:

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Wiatrówka nie jest zabawką. Wymagany jest nadzór osób dorosłych. Złe lub nieuważne używanie pistoletu może zakończyć się odniesieniem poważnych ran lub nawet śmiercią. Pistolet może być niebezpieczny nawet do 250 jardów (229 metrów).

OSTRZEŻENIE: Nigdy publicznie nie wymachuj wiatrówką, ani jej nie pokazuj – może to wywołać niepokój u znajdujących się w otoczeniu ludzi, a czasem może być przestępstwem. Policja oraz inni mogą uważać twoją broń za prawdziwą broń palną. Nie zmieniaj koloru i oznakowań twojej broni, aby upodobnić ją do prawdziwej broni palnej. Jest to bardzo niebezpieczne i niezgodne z prawem.

TY I WSZYSCY INNI STRZELCY JESTEŚCIE ZOBOWIĄZANI DO NOSZENIA SPECJALNYCH OKULARÓW DO STRZELANIA, KTÓRE CHRONIĄ WASZE OCZY.

ZARÓWNO KUPUJĄCY, JAK I KAŻDY UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH PRAW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I UŻYTKOWANIEM TEJ WIATRÓWKI.

NINIEJSZY PISTOLET WIATROWY JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PRZEZ OSOBY POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA.

Przeczytaj instrukcję obsługi w całości. Pamiętaj również, że broń wiatrowa nie jest zabawką. Traktuj i obnoś się z nią z takim samym respektem, jak w przypadku prawdziwej broni palnej. Zawsze dokładnie podążaj za wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Znajdziesz je w instrukcji obsługi. Trzymaj niniejszą instrukcję obsługi w pewnym i bezpiecznym miejscu, w razie potrzeby późniejszego korzystania.

ŁADOWANIE ŚRUTU I KARTUSZY Z GAZEM CO2



1. Aby zachować zasady bezpieczeństwa bezpiecznik powinien być zawsze ustawiony w pozycji "SAFE" (zabezpieczony)



2. Wciśnij przycisk zwalniania magazynka i wyjmij magazynek **PAMIĘTAJ** – zawsze wyjmij magazynek zanim odsuniesz osłonę portu ładowania CO2, zawsze zamykaj pokrywę portu ładowania CO2 zanim włożysz magazynek!



3. Włóż kartusz CO2 do gniazda. Przekręć śrubę mocującą kartusz CO2 aż do przebicia kartusza. Używaj zawsze wysokiej jakości kartuszy CO2 i śrutu aby zapobiec awariom sprzętu i przedłużyć jego sprawne działanie. Używanie smaru konserwującego uszczelki zaworu (np Crosman Pellgunoil) znacznie przedłuża ich sprawne działanie. Nakładaj kroplę smaru na nabój CO2 przed włożeniem go do gniazda.

Nie zaleca się przetrzymywania Kartusza CO2 w wiatrówce dłużej niż 24h. Może to powodować uszkodzenie uszczelkek.

ŁADOWANIE ŚRUTU I KARTUSZY Z GAZEM CO2



4. Pociągnij i przytrzymaj dociskacz śrutu aż zablokuje się w dolnym położeniu.



5. Magazynek jest gotów na napełnienie śrutem stalowym BB kalibru 4,46 mm. Pamiętaj aby zwolnić dociskacz śrutu po załadowaniu magazynka śrutem.



6. Upewnij się, że wiatrówka jest skierowana lufą w bezpiecznym kierunku. Włóż magazynek do portu magazynka aż usłyszysz charakterystyczny "klik" oznaczający zablokowanie magazynka w wiatrówce.



7. Wciśnij bezpiecznik, aż znajdzie się w pozycji "Off Safe" (Odbezpieczony). Wiatrówka jest teraz gotowa do strzału. Po strzelaniu natychmiast zabezpiecz wiatrówkę.

PISTOLET STEYR M9-A1

SPECYFIKACJA WIATRÓWKI

Długość: 185 mm **Pojemność magazynka:** 19 szt. BB
Waga: 595 g **Budowa:** Nylon/ABS/Metal
Kaliber: 4,5 mm **Energia:** Ek<17J

W 2004 roku pistolety serii **Steyr S** i **Steyr M** zostały poddane modernizacji i wymieniona nowo powstały model **M9-A1**. Ta nowa wersja pistoletu Steyr posiadała między innymi takie unowocześnienia jak: szyna montażowa Picatinny znajdująca się pod lufą, przekonstruowany chwyt i zmieniony szkielet broni. Szyna pozwala na zamocowanie laserowego wskaźnika celu czy oświetlenia taktycznego. Chwyt pistoletowy został ustawiony pod bardziej ergonomicznym kątem 110°. Pistolet zyskał budowę niskoprofilową – nisko położona nad ręką lufa jest bardziej komfortowa dla strzelca – sprzyja celnemu strzelaniu zwłaszcza przy strzelaniu szybkim, tzw instynktownym.

Replika pistoletu Steyr M9-A1 została wykonana w skali 1:1 tak jak oryginał. Posiada oznaczenia identyczne jak na oryginalnej broni. Firma Action Sport Games jest posiadaczem światowej licencji na produkcję replik i używanie znaku firmowego Steyr.