

FILTR SAWYER MINI

Instrukcja użytkowania i konserwacji.

Dziękujemy za zakup filtra do wody firmy SAWYER, który spełnia uznane standardy redukcji bakterii (do 99,99% skuteczności) i pierwotniaków (do 99,99% skuteczności). Nowoczesna technologia łączy w sobie bardzo wysoką wydajność oraz łatwość użytkowania. Usuwa m.in.: E.Coli, Giardia, Cryptosporidium, Vibrio cholerea, Salmonella Typhi. Model MINI nie wymaga wcześniejszych przygotowań do użytku.

Użytkowanie

Wariant nr 1 - z użyciem dołączonego woreczka na wodę

- 1) Napełnić dołączony do filtra woreczek wodą nieoczyszczoną.
- 2) Nakręcić filtr na woreczek (*UWAGA! Filtr należy dokręcić w taki sposób by nie przekręcić gwintu*).
- 3) Ścisnąć woreczek dla utworzenia lekkiego ciśnienia i korzystać z oczyszczonej wody (*UWAGA! Należy pamiętać by nie rolować i nie ścisnąć woreczka zbyt mocno. Nie należy naprężać elementów łączących*).
- 4) Po użytku należy energicznie przepłukać filtr oczyszczoną wodą w stronę przeciwną do wskazanej na filtrze strzałką za pomocą dołączonej strzykawki. (*UWAGA! W przypadku filtrowania bardzo zanieczyszczonej wody czynność należy powtórzyć – z filtra powinna wydostać się woda bez zanieczyszczeń*).

Wariant nr 2 - z użyciem butelki PET

- 1) Napełnić dowolną butelkę PET wodą nieoczyszczoną.
- 2) Nakręcić filtr na butelkę (*UWAGA! Filtr należy dokręcić w taki sposób by nie przekręcić gwintu*).
- 3) Ścisnąć butelkę dla utworzenia lekkiego ciśnienia i korzystać z oczyszczonej wody (*UWAGA! Należy pamiętać by nie rolować i nie ścisnąć woreczka zbyt mocno. Nie należy naprężać elementów łączących*).
- 4) Po użytku należy energicznie przepłukać filtr oczyszczoną wodą w stronę przeciwną do wskazanej na filtrze strzałką za pomocą dołączonej strzykawki. (*UWAGA! W przypadku filtrowania bardzo zanieczyszczonej wody czynność należy powtórzyć – z filtra powinna wydostać się woda bez zanieczyszczeń*).

Wariant nr 3 - z użyciem dołączonej słomki

- 1) Dołączoną słomkę nałożyć na filtr.
- 2) Zanurzyć słomkę w zbiorniku, z którego woda ma zostać oczyszczona.
- 3) Pić oczyszczoną wodę jak przez słomkę.
- 4) Po użytku należy energicznie przepłukać filtr oczyszczoną wodą w stronę przeciwną do wskazanej na filtrze strzałką za pomocą dołączonej strzykawki. (*UWAGA! W przypadku filtrowania bardzo zanieczyszczonej wody czynność należy powtórzyć – z filtra powinna wydostać się woda bez zanieczyszczeń*).

Porady

Aby najlepiej wykorzystać swój filtr, przestrzegaj poniższych zasad:

- 1) Nie dopuszczaj do zamarznięcia filtra.
- 2) Czyść filtr ciepłą wodą (maks. 60°C).
- 3) Nie filtruj wody cieplejszej niż 74°C.

Gwarancja

Filtr jest objęty gwarancją na okres dwóch lat, licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady wykonawstwa oraz materiału. Wszelkie usterki techniczne należy niezwłocznie przedstawić sprzedawcy. Producent gwarantuje wydajność sięgającą 374 540 litrów (Warunkiem koniecznym jest oczyszczenie filtra po użyciu). Prosimy o zachowanie paragonu z datą zakupu, który jest niezbędnym dowodem w czasie objętym gwarancją.

DYSTRYBUCJA:

Green Side Przemysław Kurdej
ul. Domaniewska 17/19/133
02-663 Warszawa
tel. 22 374 74 76
www.sawyerpolska.pl