

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ REPLIKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI REPLIKI

Na posiadanie repliki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)



IMPORTER:

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Replika ASG nie jest zabawką, nieostrożne obchodzenie się z nią może spowodować poważne obrażenia.
2. Replika ASG zawsze należy traktować tak, jakby była nabitą i naciągniętą. Nigdy nie celuj do ludzi ani zwierząt!
3. Poruszając się z repliką, zwłaszcza gdy jest ona naciągnięta i załadowana pamiętaj o zablokowaniu spustu, a także o tym, by lufa była skierowana w dół, do ziemi.
4. Nie pozostawiaj repliki bez nadzoru, zwłaszcza gdy jest naciągnięta i załadowana.
5. Nie polegaj jedynie na mechanicznych zabezpieczeniach – żadne przyrządy nie zastąpią zdrowego rozsądku.
6. Zawsze noś okulary ochronne.
7. Przed strzałem upewnij się, co znajduje się za celem, a także czy w chwili strzału w jego linii nie znajduje się człowiek, zwierzę lub przedmiot, do którego nie zamierzasz strzelać.
8. Nigdy nie strzelaj w kierunku powierzchni, o których wiesz, że mogą spowodować rykoszetowanie.
9. Korzystając z repliki kieruj się zdrowym rozsądkiem i nie lekceważ żadnej z okoliczności, które mogą przyczynić się do powstania przykrych sytuacji. Przewiduj! Nie ryzykuj!

Bądź świadomy, że Twoje zachowanie może być obserwowane przez innych, być może nie podzielających Twojego entuzjazmu dla Air Soft Gun. Złe praktyki przyczyniają się do złego rozgłosu. Nie narażaj swojej przyszłej rozrywki na szwank poprzez nieodpowiednie używanie tej wiatrówki.

WAŻNE INFORMACJE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

UWAGA: Repliki Air Soft Gun nie są zabawkami! Przy ich eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku używania wiatrówki przez osoby niepełnoletnie działanie takie musi być uważnie nadzorowane przez osoby dorosłe. Kupujący oraz używający ponosi pełną odpowiedzialność prawną za używanie i posiadanie tej wiatrówki.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem uważnie zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zrozumienie jej zaleceń pozwoli Ci przez długi okres cieszyć się sprawnością Twojej repliki. Zwróć uwagę na obrazki zamieszczone w oryginalnej instrukcji producenta, z ich pomocą zapoznasz się z budową repliki, rozmieszczeniem manipulatorów. Traktuj instrukcję producenta jako integralną część instrukcji polskiego dystrybutora. W przypadkach nieopisanych w niniejszej instrukcji kieruj się zdrowym rozsądkiem, najlepszą wiedzą, poszukuj analogii i nie rób niczego na siłę!

WYCIĄGANIE MAGAZYNKA

Ponieważ pistolety ASG są wiernymi replikami prawdziwej broni posiadają różnie zlokalizowane dźwignie i przyciski mechanizmów:

- zatrzask magazynka (el.1) – dźwignia skrzydełkowa lub przycisk w rękojeści, w jej podstawie lub u nasady kabłąka,
- zwalnicznik zamka (el.2) – dźwignia u szczytu rękojeści (blokuje zamek w tylnym położeniu w przypadku, gdy w magazynku nie ma kulek),
- blokada mechanizmu spustowego, „bezpiecznik” (el.3) – nastawna dźwignia odsłaniająca lub zasłaniająca czerwony punkt, zlokalizowana po jednej lub obu stronach szkieletu lub rękojeści, zawsze opisana w czytelny sposób.



ZABEZPIECZENIA



W zależności od modelu pistolet jest zabezpieczony, gdy dźwignia bezpiecznika jest nastawiona na S („safe”) lub zasłania czerwony punkt. Analogicznie pistolet jest odbezpieczony, gdy nastawa jest na F („fire”) lub czerwony punkt jest widoczny.

W celu zabezpieczenia pistoletu należy odciągnąć zewnętrzny kurek z tyłu zamka a następnie zabezpieczyć pistolet.

UWAGA: Ściąganie spustu pomimo wyczuwalnego oporu, gdy pistolet jest zabezpieczony może spowodować nieodwracalne uszkodzenie mechanizmu spustowego.

ŁADOWANIE KULEK DO MAGAZYNKA

Naciśnij dźwignię zatrzasku magazynka i wyjmij magazynek z rękojeści pistoletu. Odciągnij sprężynę dopychającą kulki i umieść ząbek w występie. Przez otwór wsyp plastikowe kulki BB kaliber 6 mm.

Załadowany magazynek wsuń do rękojeści aż do zablokowania magazynka i powrotu dźwigni zatrzasku magazynka na pierwotne miejsce.

UWAGA: Używaj tylko kulek nowych, nigdy nie korzystaj z odzyskanych, znalezionych czy brudnych lub pękniętych. Zalecamy używanie kulek o masie nie większej niż 0,25 g. Do pistoletów z systemem Hop Up najlepsze są kulki 0,2 lub 0,25 g. Jeśli budowa magazynka uniemożliwia załadowanie go kulkami wg. powyższego zalecenia zwróć uwagę na obrazki instrukcji oryginalnej i postępuj według jej zaleceń.



PRZYGOTOWANIE PISTOLETU DO STRZAŁU

1. Odbezpiecz pistolet.
2. Przeladuj go odciągając zamek w tylne położenie aż do usłyszenia charakterystycznego „kliknięcia”, zaobserwuj zwiększony opór spustu.
UWAGA: zamek zostający w tylnym położeniu sygnalizuje brak kulki w przewodzie lufy.
3. Wyceluj i ściągnij spust strzel.

UWAGA: Nigdy nie strzelaj „na sucho” - bez kulki załadowanej do lufy, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie repliki.

