

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 25 letnią gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie z dołączonym dowodem zakupu.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 25 lat od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkownika lub niezgodności z instrukcją użytkownika, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu.
9. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
11. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Militaria.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Multitool



LEATHERMAN®

Now you're ready.®

Skeletool oraz warianty

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEGO MULTITOOLA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI.

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

model

data sprzedaży

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczęć i podpis sprzedawcy




IMPORTER:

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


W każdym z multitooli firmy **Leatherman** są ostrza i narzędzia, które posiadają ostre krawędzie i zakończenia (szpice). Bądź ostrożny w posługiwaniu się narzędziami aby się nie zaciąć lub nie ukłuć kiedy otwierasz, zamykasz lub używasz swojego multitoola. Ta instrukcja obsługi obejmuje różne warianty modelu **Skeleton**. Cechy poszczególnych narzędzi są wymienione poniżej:



rys.A

Skeleton i Skeleton CX (rysunek A):

- 1 Płaskie kombinerki
- 2 Standardowe kombinerki
- 3 Ostrze nożowe
- 4 Przecinak do drutu
- 5 Przecinak do drutu twardego
- 6 Gniazdo końcówek śrubokrętu
- 7 Karabinek (zapięcie)/otwieracz do kapsli
- 8 Klips
- 9 Schowek w rękojści z końcówką śrubokrętu



rys.B


Skeleton SX (rysunek B):

- 1 Płaskie kombinerki
- 2 Standardowe kombinerki
- 3 Ostrze nożowe
- 4 Przecinak do drutu
- 5 Przecinak do drutu twardego
- 6 Gniazdo końcówek śrubokrętu
- 7 Karabinek (zapięcie)/otwieracz do kapsli
- 8 Klips
- 9 Osełka diamentowa

OTWIERANIE I ZAMYKANIE OSTRZY ZEWNĘTRZNYCH

Dostęp do ostrza w modelach **Skeleton** oraz jego wariantach jest możliwy tylko przy zamkniętym narzędziu. Otwarcie ostrza jest możliwe przy użyciu jednej ręki. Otwórz ostrze umieszczając kciuk w otworze znajdującym się u podstawy ostrza, a następnie obracając ostrze, aż otworzy się całkowicie i zostanie zablokowane (rysunek C).


Mechanizm blokujący twojego narzędzia jest oznaczony symbolem kłódki. Aby odblokować ostrze naciśnij na blokadę, aż ostrze będzie można łatwo złożyć. Zawsze zamykaj ostrze zachowując ostrożność aby uniknąć uszkodzeń ciała.



rys.C

WYMIANA KOŃCÓWEK WKRĘTAKÓW

Aby usunąć końcówkę wkrętaka z gniazda wciśnij blokadę końcówki znajdującą się z boku gniazda (rysunek D), a następnie wyjmij końcówkę wkrętaka pociągając ją ku sobie. Aby włożyć końcówkę do gniazda wepchnij ją tam delikatnie aż zaskoczy blokada. Zapasowa końcówka jest zlokalizowana w rękojści po drugiej stronie ostrza (część numer 9 na rysunku A i B).




rys.D

WYMIENNY KLIPS DO PASKA

Możesz usunąć klips z narzędzia używając klucza Torx #8.

UŻYWANIE PRZECINACZY DO DRUTU

Przecinacze do zwykłego i twardego drutu są zlokalizowane w szczękach kombinerki. Przecinacz do twardego drutu to małe wcięcie u podstawy strefy tnącej. Przecinacze do zwykłego drutu powinny być używane tylko do miękkich materiałów. Aby zapobiec uszkodzeniom twarde druty jak np. Hartowane haczyki na ryby, powinny być cięte wyłącznie przecinaczem do twardego drutu (rysunek E).



rys.E

OSTRZENIE

Warianty modelu z ostrzem gładkim można ostrzyć na standardowej osełce, natomiast do wariantów modelu z ostrzem ząbkowanym należy dobrać odpowiednie osełki pozwalające na zachowanie ząbkowania w stanie ostrym.

KONSERWACJA

Twoje narzędzie powinno być regularnie czyszczone, suszone i oliwione, szczególnie po użyciu w wilgotnym środowisku. Po czyszczeniu naoliw odpowiednim smarem wszystkie ruchome części multitoola.

GWARANCJA

Jeżeli w ciągu **25** lat od daty zakupu swojego narzędzia znajdziesz jakiegokolwiek wady materiału lub wykonania zwróć swoje narzędzie na adres serwisu dystrybutora: Firma Handlowa tm/militaria.pl, ul. Starograniczna 28,54-231 Wrocław, lub w dowolnym punkcie sprzedaży dystrybutora, którego adres znajdziesz na stronie internetowej www.militaria.pl

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nadużycia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje pokrowców, akcesoriów ani barwnych pokryć narzędzi. Weź pod uwagę, iż możemy wymienić całe Twoje narzędzie zamiast naprawiać je. Jeśli posiadasz narzędzie już nie produkowane możemy je wymienić na model podobny lub bardziej funkcjonalny. **Leatherman Tool Group Inc.** nie jest odpowiedzialne za szkody wtórne lub incydentalne uszkodzenia. Pewne uregulowania prawne nie dopuszczają wyłączeń i ograniczeń szkód wtórnych lub incydentalnych więc powyższy wyjątek może nie stosować się do Ciebie. Ta gwarancja daje Ci pewne prawa, które mogą się jednak różnić w zależności od uregulowań prawnych w Twoim kraju.