

## WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 25 letnią gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 25 lat od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu.
9. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
11. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

# Militaria.pl



## KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIĘCZĘĆ SERWISU

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>model</i>	<i>data sprzedaży</i>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<i>imię i nazwisko nabywcy</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<i>pieczęć i podpis sprzedawcy</i>
<i>adres</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Multitool



# LEATHERMAN®

Now you're ready.®

## Squirt S4, P4, E4

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEGO MULTITOOLA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI.




IMPORTER:

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77  
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl


## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W każdym z multitooli firmy **Leatherman** są ostrza i narzędzia, które posiadają ostre krawędzie i zakończenia (szpice). Bądź ostrożny w posługiwaniu się narzędziami aby się nie zaciąć lub nie ukłuć kiedy otwierasz, zamykasz lub używasz swojego multitoola. Ta instrukcja obsługi obejmuje modele **Squirt P4, S4, E4**. Cechy poszczególnych narzędzi są wymienione poniżej:




### Squirt P4 (rysunek A):

- 1 Kombinerki wielofunkcyjne
- 2 Ostrze nożowe
- 3 Przecinak do drutu
- 4 Mikro-śrubokręt płaski
- 5 Średni śrubokręt płaski
- 6 Mały śrubokręt Phillips
- 7 Pilnik (3 płaszczyzny ścierne)
- 8 Otwieracz do kapsli
- 9 Kółko do kluczy
- 10 Szpikulec



### Squirt S4 (rysunek B):

- 1 Nożyczki
- 2 Ostrze nożowe
- 3 Pęseta
- 4 Mikro-śrubokręt płaski
- 5 Średni śrubokręt płaski
- 6 Mały śrubokręt Phillips
- 7 Pilnik (3 płaszczyzny ścierne)
- 8 Otwieracz do kapsli
- 9 Kółko do kluczy
- 10 Miarka



### Squirt E4 (rysunek C):

**Pamiętaj aby nie używać narzędzia do przewodów podłączonych do prądu.**


- 1-5 Przyrząd do ściągania izolacji z kabli (20GA, 18GA, 16GA, 14GA, 12GA)
- 6 Przecinak do drutu
- 7 Precyzyjne obcegi
- 8 Mikro-śrubokręt płaski
- 9 Mały śrubokręt płaski
- 10 Śrubokręt Phillips
- 11 Ostrze nożowe
- 12 Pilnik (3 płaszczyzny ścierne)
- 13 Pęseta
- 14 Otwieracz do kapsli
- 15 Kółko do kluczy

## UŻYTKOWANIE MODELU SQUIRT

Dostęp do głównego narzędzia twojego multitoola - kombinerek dla modeli **P4 i E4** oraz nożyczek dla modelu **S4** jest możliwy przez obrócenie rękojeści aż do ich pełnego rozłożenia. Narzędzia mogą być wysunięte z rękojeści przy pomocy paznokcia. Zawsze otwieraj narzędzia do końca aby zapewnić sobie komfortową i bezpieczną pracę.

## UŻYWANIE PĘSETY (Wylącznie modele S4 i E4)

Pęseta jest umieszczona na tym samym końcu zamkniętego narzędzia co kółko do kluczy. Wsuń pęsetę po delikatnym podniesieniu jej kciukiem. Włóż je z powrotem delikatnie ściskając aby zmieściły się w gnieździe (rysunek D).




## UŻYWANIE MIARKI (Tylko model S4)

Twój **Squirt S4** zawiera miarkę 1,5"/3,5cm, która znajduje się z tyłu pilnika do paznokci. Punkt „zero” stanowi zakończenie pilnika.

## UŻYWANIE PRZYRZĄDU DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI (Tylko model E4)

Pięć rozmiarów przyrządu do ściągania izolacji **20GA, 18GA, 16GA, 14GA i 12GA** są umieszczone i zaznaczone na wewnętrznej części kombinerek. Każdy rozmiar przyrządu jest przeznaczony do ściągania izolacji z jednożyłowego przewodu o odpowiadającej mu średnicy. Jeśli ściągasz izolację z przewodu splecionego z kilku żył rozmiary mogą być różne i być może będziesz musiał użyć większego rozmiaru narzędzia.



Aby użyć przyrządu do ściągania izolacji, umieść przewód w nacięciu o odpowiednim rozmiarze i delikatnie ściśnij rękojeści. Ten ruch spowoduje przecięcie zewnętrznej izolacji przewodu. Obróć i pociągnij aby zdjąć izolację z kabla. **NIGDY NIE UŻYWAJ PRZYRZĄDU DO KABLI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD NAPIĘCIEM (rysunek E).**

## OSTRZENIE

Modele **Squirt P4, S4 i E4** wyposażone są w zwykłe proste ostrza, które mogą być ostrzone standardowymi osłkami.

## KONSERWACJA

Twoje narzędzie powinno być regularnie czyszczone, suszone i oliwione, szczególnie po użyciu w wilgotnym środowisku. Po czyszczeniu naoliw odpowiednim smarem wszystkie ruchome części multitoola.

## GWARANCJA

Jeżeli w ciągu **25 lat** od daty zakupu swojego narzędzia znajdziesz jakiegokolwiek wady materiału lub wykonania zwróć swoje narzędzie na adres serwisu dystrybutora: Firma Handlowa [tm/militaria.pl](http://tm/militaria.pl), ul. Starograniczna 28,54-231 Wrocław, lub w dowolnym punkcie sprzedaży dystrybutora, którego adres znajdziesz na stronie internetowej [www.militaria.pl](http://www.militaria.pl)

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nadużycia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje pokrowców, akcesoriów ani barwnych pokryć narzędzi. Weź pod uwagę, iż możemy wymienić całe Twoje narzędzie zamiast naprawiać je. Jeśli posiadasz narzędzie już nie produkowane możemy je wymienić na model podobny lub bardziej funkcjonalny. **Leatherman Tool Group Inc.** nie jest odpowiedzialne za szkody wtórne lub incydentalne uszkodzenia. Pewne uregulowania prawne nie dopuszczają wyłączeń i ograniczeń szkód wtórnych lub incydentalnych więc powyższy wyjątek może nie stosować się do Ciebie. Ta gwarancja daje Ci pewne prawa, które mogą się jednak różnić w zależności od uregulowań prawnych w Twoim kraju.